

elisol 3D



Détergent Désinfectant Désodorisant
Rémanent de 6 à 8h



Caractéristiques

- Grâce à son pH neutre, ELISOL 3D convient pour tous les sols et surfaces résistants à l'eau.
- Décliné en 12 parfums.
- ELISOL 3D convient parfaitement pour l'entretien quotidien des locaux type : lieux d'accueil publics, collectivités, hôtellerie...

Mode & doses d'emploi

- Pour les 5kg :
 - Pour un effet nettoyant désinfectant surodorant : diluer à 0.75% dans l'eau soit 7.5 ml dans 1 litre d'eau.
 - Pour un effet nettoyant surodorant, désinfectant et virucide : diluer à 1.5% dans l'eau soit 15ml dans 1 litre d'eau.
- Pour les doses :
 - Pour un effet nettoyant surodorant : 1 dosette pour un seau de 5L d'eau
 - Pour un effet nettoyant désinfectant surodorant : 2 dosettes pour un seau de 5L d'eau
 - Pour un effet nettoyant surodorant, désinfectant et virucide : 4 dosettes pour un seau de 5L d'eau
- Utilisation manuelle ou mécanique.
- Ne nécessite pas de rinçage.

Conditionnement

- Bidon de 5kg surremballé par 2.
- Carton de 250 doses de 20ml (agrumes, pomelo, fruits rouges, bouquet floral, oriental, ambiance, zen)

Données physico-chimiques

- Couleur : selon parfum.
- Odeur : 12 parfums au choix.
- pH : 7,0 +/- 0,1.
- Densité relative : 1,00 +/- 0,06.
- Soluble dans l'eau.

Composition

- Moins de 5% de tensio-actif non-ionique.
- Moins de 5% de Chlorure de didecyl dimethyl ammonium 25 g/l (7173- 51-5), Chlorure de benzalkonium 25 g/l (68424-85-1)
- Parfum, Colorant.

Législation - Sécurité

Produit d'usage externe. Ne pas avaler.

Usage biocide : TP2 - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Cet agent de surface respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. La formule de ce produit est déposée au centre anti-poisons de Nancy 03 83 32 36 36

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur notre site internet.

Propriétés microbiologiques

(Condition de saleté générale soit TP2 - Institutions, collectivités, industries non alimentaires)

Norme	Souches	Concentration	Conditions d'essai
Bactéricide			
EN1276 EN13697 EN16615	Staphylococcus aureus - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa – Enterococcus hirae - Salmonella typhimurium – Listeria monocytogènes	0.75 %	Température : 20°C Temps de contact : 15mn Conditions de saleté générale : Albumine bovine (3g/L)
Levuricide			
EN1650 EN13697 EN16615	Candida albicans	0.75 %	Température : 20°C Temps de contact : 15mn Conditions de saleté générale : Albumine bovine (3g/L)
Virucide			
EN14476 EN16777	MVA	1.5%	Température : 20°C Temps de contact : 15mn Conditions de saleté générale : Albumine bovine (3g/L)
	H-Cov	1%	

Propriétés microbiologiques

(Condition de saleté médicale soit TP2 - Domaine médical)

Norme	Souches	Concentration	Conditions d'essai
Bactéricide			
EN13727 EN17387 EN16615	Staphylococcus aureus - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa – Enterococcus hirae - Salmonella typhimurium – Listeria monocytogènes	0.75 %	Température : 20°C Temps de contact : 15mn Conditions de saleté médicale : Albumine bovine (3g/L) +3mL/L sheep erythrocytes
Levuricide			
EN13624 EN17387 EN16615	Candida albicans	2 %	Température : 20°C Temps de contact : 15mn Conditions de saleté médicale : Albumine bovine (3g/L) +3mL/L sheep erythrocytes
Virucide			
EN14476 EN16777	MVA	2%	Température : 20°C Temps de contact : 15mn Conditions de saleté médicale : Albumine bovine (3g/L) +3mL/L sheep erythrocytes
	H-Cov	1,5%	